

بسمه تعالی

شرایط محیطی لازم برای نسب و راه اندازی انکوباتور

- این محصول با جریان برق ۲۲۰ ولت (برق شهر) کار میکند.
- این محصول به علت طراحی ویژه خود قابلیت کار دائم را دارا بوده و در صورت نیاز می به صورت متوالی تا چند روز نیز استفاده کرد.
- دامنه دمایی کار با این دستگاه دمای محیط دمای درجه سانتیگراد می
- از قرار دادن آن در کنار وسایلی که حرارت زیاد تولید می کنند اجتناب شود.
- از ریختن مایعات بر روی بخش الکترونیک
- هنگام کار بسته بودن شیر تخلیه مطمئن شوید.