

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب و ایمنی دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه و ایمنی استفاده به شرح ذیل است:

- (۱) فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه به همراه تجهیزات ۳ متر مربع است.
- (۲) دستگاه بر روی یک میز به گونه ای قرار گیرد که در مجاورت جریان هوا نباشد.
- (۳) اتصال به پریزی که توانایی حداقل جریان مورد نیاز کوره را داشته باشد.
- (۴) کوره در یک اتاق با رطوبت پایین نصب شود
- (۵) قبل از سرد شدن سیستم حرارتی شوک حرارتی وارد نشود