

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

جهت نصب دستگاه نیاز به محل مناسب نزدیک به پریز برق، به دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید، سطح پایدار و تراز که مناسب ابعاد دستگاه باشد. رعایت فاصله کافی از دیوار در نظر گرفته شود.

در صورت نیاز به اتصال به کامپیوتر، فضای آن نیز در نظر گرفته شود.