

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

CO2 Incubator

- کپسول گاز CO2 باید در دسترسی بوده و به دستگاه متصل باشد.
- ظرف آب را پر از آب کنید.
- دستگاه باید در محیط‌های آزمایشگاهی سربسته بکار گرفته شوند.
- دستگاه باید در محل تراز شده نصب شود.