

راهنمای تعمیر و نگهداری از دستگاه

قطعات الکتریکی این دستگاه (شامل موتور، درایور، آداپتور و کابل‌ها)، مقاوم به آب نیستند و به هیچ عنوان نباید در معرض قطرات آب و یا رطوبت بیشتر از ۹۰٪ قرار گیرند. همچنین دستگاه نباید در دمای کمتر از صفر درجه و یا بالاتر از ۴۰ درجه قرار گیرد. قرارگیری دستگاه در میدان الکتریکی قوی باعث اختلال در سیستم الکتریکی و آسیب به آن می‌شود. کاربر موظف است شرایط مذکور را در هنگام استفاده و نگهداری از دستگاه رعایت نماید و در غیر این صورت، دستگاه مشمول گارانتی نخواهد شد.

در این دستگاه، هیچ قطعه قابل تعمیر توسط کاربر وجود ندارد، لذا در صورت بروز هر گونه ایراد، می‌بایست با کارشناسان ما تماس گرفته شود.