

شرایط محیطی لازم برای راه اندازی:  
برای راه اندازی سیستم کاربوتاییپ به یک فضای تمیز و عاری از گرد و غبار نیاز است.