

## شرایط نصب و راه اندازی

---

- ۱- این دستگاه میبایست فقط به پریز ارت- دار وصل شود.
- ۲- هنگامی که دستگاه در حال کار است ، از هرگونه جابجایی آن خودداری فرمایید
- ۳- دستگاه را در محلی به دور از هر گونه نوسانات ، بر روی سطحی صاف به شکل تراز قرار دهید.
- ۴- دستگاه را بر روی سطحی محکم و قابل اتکا قرار دهید.
- ۵- هنگام کار دستگاه از باز کردن سطل جمع آوری محصول و همچنین درب محفظه تیغه ها جدا خودداری فرمایید.
- ۶- از فرو بردن دست داخا دستگاه اکیدا خودداری فرمایید.