

دستگاه بن ماری جهت راه اندازی به شرایط خاصی نیاز ندارد ولی بهتر است به دو نکته زیر دقت فرمایید:

- ۱- برای جلوگیری از ایجاد رسوب در محفظه دستگاه ، بهتر است از آب مقطر استفاده گردد.
- ۲- بدلیل نیاز دستگاه به آب و تخلیه آن ، بهتر است میز دستگاه مجهز به پریز برق ۲۲۰ ولت ۶۰/۵۰ هرتز شیر آب و سینک فاضلاب باشد.