

شرایط محیطی جهت نصب و راه اندازی :

- دور از رطوبت باشد.
- خودداری از کشیده شدن سیم های اتصال دستگاه
- خودداری از ضربه زدن بر روی دستگاه
- استفاده از محافظ جهت روشن کردن دستگاه