

شرایط محیطی جهت نصب و راه اندازی :

- دور از رطوبت باشد.
- خودداری از ضربه زدن به LED دستگاه
- خودداری از ایجاد کشیدگی در سیم های اتصال دستگاه