

شرایط نگهداری و کار با RTP :

- دستگاه حتما در زیر هود قرار داده شود.
- استفاده از محافظ برق الزامی است.
- زمین آزمایشگاهی که در آن RTP نصب می شود باید متصل باشد.
- دستگاه از ضربه محافظت شود.
- دستگاه نیاز به برق سه فاز یا تکفاز ۲۵ آمپر دارد.
- به هیچ وجه در حالت باز بودن، دستگاه روشن نشود.
- در صورت آلوده شدن سطح لامپها، حتما با استفاده از الکل لامپها تمیز شوند.