

شرایط محیطی PAW GENERATOR SYSTEM

- ۱- محل قرار گیری باید عاری از رطوبت باشد.
- ۲- از قرار دادن دستگاه در مکان‌هایی که احتمال ریخت آب بر روی قسمت ولتاژ بالای دستگاه وجود دارد خودداری نمایید.
- ۳- حتما از اتصال محکم و مناسب بین منبع تغذیه ولتاژ بالا و راکتور تولید پاو اطمینان حاصل بفرمایید.
- ۴- حتما دستگاه توسط سیم مربوطه زمین شود.