

بسمه تعالی

دستگاه مشعل پلاسمای اتمسفری

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه به شرح ذیل می‌باشد:

(۱) محوطه نصب دستگاه با مساحت حداقل ۲۰ مترمربع

(۲) کنتور برق سه فاز ۲۰۰ آمپر

(۳) کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

(۴) اتاق مجهز به سیستم تهویه و گردش هوا

(۵) شیر آب و مکان تخلیه آب جهت سیستم خنک کننده