

بسمه تعالی

راکتور پلاسما تخلیه سد دی الکتریک

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه به شرح ذیل می‌باشد:

(۱) میز خشک و صاف برای قرار گیری راکتور

(۲) منبع تغذیه ولتاژ بالا

(۳) هود برای ساکشن خروجی دستگاه

(۴) اتصالات گازی برای تزریق گاز به داخل دستگاه