

بسمه تعالی

دستگاه نیتراسیون پلاسمایی

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه به شرح ذیل می‌باشد:

1) محوطه نصب دستگاه با مساحت حداقل 20 مترمربع

2) کنتور برق سه فاز 200 آمپر

3) کنتور برق تک فاز 60 آمپر

4) اتاق مجهز به سیستم تهویه و گردش هوا

5) شیر آب و مکان تخلیه آب جهت سیستم خنک کننده