

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- ۱- محل نصب باید عاری از گرد و غبار باشد.
- ۲- دستگاه نباید در معرض تابش مستقیم خورشید قرار بگیرد.
- ۳- دستگاه نباید نزدیک منابع گرمایی یا منابع آلاینده باشد.
- ۴- محل نصب باید عاری از گازهای اشتعال زا و یا گازهای خورنده باشد.
- ۵- رطوبت نسبی محیط نگهداری باید بین ۳۰ تا ۸۰٪ باشد.
- ۶- شرایط کاری و دمای محیط آزمایشگاه باید دمای اتاق (۱۵-۳۵) درجه سانتی گراد باشد.