



شرکت فن آزما گستر

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه

- ۱) دستگاه را در محل غیر قابل اشتعال، بدون لرزش، سطح تراز، گردش مناسب هوا و در مکان خشک نصب نمایید. محل نصب باید قابلیت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
- ۲) این دستگاه جهت کار در داخل ساختمان طراحی شده است (INDOOR)
- ۳) دستگاه را در محل بدون هواکش نصب ننمایید.
- ۴) مطمئن شوید تخلیه هوای کافی جهت پراکندگی حرارت وجود دارد.
- ۵) رنج دمای محیط قابل قبول جهت کار با دستگاه محدود ۱۸+ تا ۳۲+ می باشد.
- ۶) در صورت تغییر دمای محیط ممکن است نوسانات دمای داخلی دستگاه زیاد شود.
- ۷) از دستگاه ها در محل های قابل انفجار استفاده ننمایید.
- ۸) بخارهای قابل انفجار را از اطراف دستگاه دور نگه دارید.
- ۹) رطوبت مجاز محل نصب ۷۰% می باشد.
- ۱۰) ارتفاع محل نصب حداکثر ۲۰۰۰ متر از سطح دریا باشد.
- ۱۱) فشار محیط ۷۵ الی ۱۰۶ کیلو پاسکال باشد.
- ۱۲) زمانیکه چندین دستگاه در کنارهم استفاده میشوند، حداقل فاصله مجاز بین دستگاه ها ۲۵ سانتی متر، فاصله از دیوار پشت ۱۰ سانتی متر و دیوارهای جانبی ۱۶ سانتی متر می باشد.
- ۱۳) حداقل فاصله هوایی از بالای دستگاه ۱۰ سانتی متر می باشد.

