

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

- استفاده در اتاق تمیز (clean room)

- تهویه هوا به وسیله فیلتر هپا

- وجود پمپ هوا تا فشار ۱۰ بار

- دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه