

## هوالمحبوب

### دستگاه نیتروژن یونایزر

#### شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- دستگاه باید در محیط خشک و دور از ضربه و تنش های مکانیکی قرار گیرد. از ضربه زدن و قرار دادن وسایل روی دستگاه جداً خودداری کنید.
- حداقل فضای نصب ۵ متر مربع.
- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر.
- تهویه مناسب در فضای کار با دستگاه فراهم باشد.
- دمای محیط ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۲۰ تا ۶۵ درصد.