

شرایط محیطی لازم جهت نصب و نگهداری

آشکارساز قرارگرفته در حفاظ سربی امکان دارد در اثر شوک‌های دمایی و مکانیکی آسیب ببیند. به این دلیل دستگاه باید در اتاقی که دمای آن کنترل می‌شود قرار گیرد تا آشکارساز دچار نوسان و شوک دمایی نشود. بهتر است ابتدا و انتهای نوار نقاله میزهایی برای قرارگیری مغزه قبل و بعد از نوار نقاله تعبیه شوند و در هنگام آزمایش اتاق ترک شود. فضای لازم جهت نصب دستگاه ۳*۲ متر می‌باشد.

نصب و راه‌اندازی دستگاه

دستگاه توسط کارکنان مجرب شرکت انرژی توانا در محل موردنظر مشتری نصب، راه‌اندازی و کلیه تجهیزات آن تست می‌شود. پس از راه‌اندازی کامل، اصول کار با دستگاه و روش‌های انجام آزمایشات نیز به کاربر آموزش داده می‌شود.