

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ۱- مکان قرار گیری دستگاه تراز باشد
- ۲- از پریز های ارت دار استفاده گردد
- ۳- محیط حد المقدور کمترین ذرات معلق را داشته باشد تا فیلتر عمر مفید را داشته باشد
- ۴- دقت شود هنگام جابجایی جسمی به فیلتر اصابت نکند
- ۵- پس از پایان کار حتما شیشه بسته شود