

پیوست فنی 3

موضوع : شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تستر کشش پیچ و میله گرد کاشته مدل NM2050
(Anchor bolt pull out Tester)

- در نصب و کارکرد دستگاه بهتر است پایه های تستر در سطح صلب و هموار انجام شود.
- برای راه اندازی دستگاه کاربر باید طبق راهنمای عملکردی دستگاه عمل کند.
- راه اندازی دستگاه در حالت های بدون بلوتوث و با بلوتوث میتواند انجام می شود.
- وقتی نمایشگر دستگاه خطای **Battery Low** داد باید باتری آن به شارژ شود و یا اینکه باتری نو استفاده شود.

۰۹۳۵۴۴۰۷۷۴۴



K.Bashirpour@gmail.com



تهران، آزادگان (شمال به جنوب)، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پارک علم و



فناوری، ساختمان شماره ۲