

راهنمای نصب و استفاده از دستگاه نمایشگر هولوگرافیک با دستیار هوش مصنوعی



شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه

۱. محیط نصب
دستگاه باید در محیط‌های داخلی، خشک و بدون نفوذ رطوبت نصب شود و سطح زیر آن صاف و بدون لرزش باشد.
۲. نور محیط
از تابش مستقیم نور شدید یا نور خورشید به شیشه یا نمایشگر خودداری شود.
نور کم یا کنترل شده در محیط نصب، موجب بهبود کیفیت و شفافیت تصویر هولوگرافیک می شود.
۳. گرد و غبار و آلودگی
نصب دستگاه در محیط کم گرد و غبار و بدون بخار، دود یا ذرات چرب توصیه می شود.
۴. تهویه مناسب
اطراف دستگاه باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر فضای خالی برای گردش هوا داشته باشد و منافذ تهویه مسدود نشوند.
۵. تغذیه برق
از برق شهری پایدار و ترجیحاً محافظ یا UPS استفاده شود. از کابل ها و چندراهی های غیر استاندارد استفاده نشود.
۶. ایمنی مکان نصب
دستگاه در محلی قرار گیرد که خطر ضربه، واژگونی یا برخورد افراد با آن وجود نداشته باشد.
۷. نگهداری دوره‌ای
شیشه و بدنه دستگاه به صورت دوره‌ای با دستمال نرم و خشک تمیز شود و دستگاه از مواد شیمیایی قوی دور نگه داشته شود.