

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه

به منظور عملکرد صحیح و حفظ طول عمر مفید دستگاه، رعایت شرایط محیطی زیر در هنگام نصب و بهره‌برداری الزامی است:

۱. شرایط دمایی و رطوبتی:

محیط نصب باید دارای تهویه مطبوع و دمای ثابت در حدود 24 ± 3 درجه سانتی‌گراد باشد. رطوبت نسبی مطلوب نیز حدود ۴۰٪ توصیه می‌گردد.

۲. سیستم ارت: (Earth)

کلیه دستگاه‌ها باید به سیستم ارت مناسب و ایمن متصل باشند تا از آسیب‌های احتمالی ناشی از نوسانات یا تخلیه الکتریکی جلوگیری شود.

۳. تثبیت ولتاژ برق:

در صورت وجود نوسانات ولتاژ برق شهری، استفاده از دستگاه استابیلایزر (Stabilizer) به منظور حفاظت از مدارهای الکترونیکی دستگاه اکیداً توصیه می‌شود.

۴. فاصله از دیوار و موانع اطراف:

محل نصب باید به گونه‌ای انتخاب شود که حداقل ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر فاصله از دیوار یا موانع اطراف رعایت گردد تا گردش مناسب هوا و تهویه دستگاه به درستی انجام شود.