



راهنمای استفاده از دستگاه اسپارک پلاسما زینترینگ

نصب و راه اندازی

۱. شرایط محیطی

- دمای محیط می تواند در محدوده ۴ تا ۴۰ درجه سانتیگراد متغیر باشد.
- رطوبت و گرد و خاک خارج از حد طبیعی نباشد.

۲. نصب

- کابل دستگاه را به برق سه فاز وصل کنید.

۳. راه اندازی دستگاه

مراحل کار برای راه اندازی دستگاه:

- روشن کردن کلید اصلی برق دستگاه.

○ طبق مراحل نمایش داده شده توسط نمایشگر صفحه لمسی ، تنظیمات مورد نیاز برای هر پودر را انجام دهید.