



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

۱. کلیه اجزا در دمای -20 تا $+60$ درجه سانتی گراد قابل استفاده می باشد.

۲. کلیه اجزا قابلیت نگهداری و کار در بازه رطوبتی 0 تا 95 درصد را دارا می باشند.