



## بستا نانو فناوران فیدار

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

دستگاه قابل راه اندازی در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی و همچنین در محیط های صنعتی با شرایط زیر می باشد:

- دمای محیط بدون سیستم های خنک کننده و گرم کننده می تواند در محدوده 4 تا 40 درجه سانتیگراد و با سیستم های خنک کننده و گرم کننده می تواند در محدوده 10- تا 60 درجه سانتیگراد متغیر باشد.
- رطوبت و گرد و خاک خار از حد طبیعی نباشد.
- ورودی برق شهر برای راه اندازی دستگاه وجود داشته باشد.
- محیط نگهداری باید حداقل دو برابر محیط دستگاه باشد.

09129510799



WWW.BESTANANO.COM

