

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه :

- 1- از قرار دادن دستگاه در تماس مستقیم نور آفتاب بپرهیزید.
- 2- رطوبت محیط آزمایشگاه حداکثر تا 40٪ مجاز می باشد.
- 3- هنگام کار با دستگاه دمای آزمایشگاه از 18-24 درجه سانتی گراد باشد.
- 4 - هیچ‌گاه از برق ژنراتور داخلی برای دستگاه استفاده نکنید .
- 5 - حتماً از پریز برق با اتصال زمین استفاده کنید .
- 6 - دستگاه باید در مکانی قرار گیرد که کاملاً دارای سطح مسطح باشد.
- 7- از قرار دادن دستگاه بر روی سطوحی که باعث لرزش آن میشوند خودداری
نمایید.
- 8- از گذاشتن دستگاه در مسیر مستقیم جریان هوا بپرهیزید.