

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه تنسایل به شرح ذیل می‌باشد:

اتاق آزمایشگاه به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابل‌های فشار قوی در طبقه همکف یا

زیرزمین

کنوئر برق تک فاز

امکان قرارگیری دستگاه کامپیوتر در کنار دستگاه رینگ استیپنس

اتاق مجهز به کولر گازی