

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

جهت استفاه در معرض نور مستقیم خورشید یا حرارت بالا قرار نگیرد. پس از استفاه کاملاً شستشو داده شود.

محل قرارگیری دستگاه روی سکو پایدار و مستحکم باشد.

در حین شستشو، قطعات برقی از آب محافظت شوند. بارگیری بیش از حد ظرفیت موجب آسیب به گیربکس میگردد.