

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

- شرایط دمایی: ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد

کالیبراسیون:

- نیاز به کالیبراسیون ندارد.