

## شاید محيطی نصب و راه اندازی کوره باکسی 1200 درجه

- ✓ حداقل فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه به همراه تجهیزات جانبی 1 متر مربع می‌باشد.
- ✓ جریان ورودی به کوره تک فاز 32 آمپر می‌باشد.
- ✓ سطح یا فضایی که کوره در آن قرار می‌گیرد، باید ثابت و بدون هیچ گونه لرزشی باشد.
- ✓ فضای مورد استفاده می‌بایست عاری از رطوبت زیاد باشد.
- ✓ فضای مورد استفاده باید حتماً دارای سیستم تهویه هوای مناسب (هود) به منظور خروج گازهای واکنشی باشد.