

شرایط محیطی نصب و نگهداری

دستگاه هود لامینار کلاس ۲ استریل مدل LHS94 باید دور از جریان شدید هوا قرار گیرد.

قفل چرخ ها در شرایط استقرار فعال باشد.

هود، بدون قطع اتصال کابل برق جابجا نشود.

