

شرایط محیطی نصب و نگهداری

دستگاه همزن استریل باید در سطح صاف و بدون شیب قرار داده شود.

بدون قطع اتصال کابل برق جابجا نشود.