

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

- دستگاه را از تابش مستقیم نور خورشید جلوگیری کنید و آن را در کنار تجهیزاتی مانند یخچال و یا سانتریفیوژ قرار ندهید.
- منبع تغذیه دستگاه به شبکه ارت(زمین)مجهز باشد.
- دستگاه بر روی میز مناسب و بدون لرزش قرار گیرد.
-