

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه به شرح ذیل می باشد:

- ۱- حتما برای نصب باید ارت به دستگاه وصل باشد
- ۲- در جای خشک و بدور از رطوبت باشد
- ۳- برق ورودی دستگاه باید بدون نوسان باشد