

محل نصب دستگاه:

دستگاه باید در سطح صاف و دور از رطوبت قرارگیرد.

سطحي که دستگاه بر روي آن قرار مي گيرد بايد صاف و محکم باشد. مطمئن شويد که محل قرارگيري مي تواند وزن دستگاه را تحمل نمايد.

باید پشت و طرفین دستگاه فاصله کافي حداقل (30 سانتي متر) وجود داشته باشد. اين کار براي راهبري درست و همچنين پخش گرمای ايجاد شده ضروري است.

ابتدا دستگاه را به برق شهر متصل نماييد.

(ولتاژ 220 v , 50Hz) سپس کلید را در حالت 1 قرار دهيد تا دستگاه روشن شود.

سر راه ورودی برق شهر یک ترانس برای کنترل نوسانات ولتاژ قرار دهيد تا از آسیب به دستگاه جلوگیری شود.