

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

- شرایط دمایی: ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد
- شاخص IP رله: کیس اصلی رله ۲۰ و پنل جلو رله ۴۲

کالیبراسیون:

- نیاز به کالیبراسیون ندارد.