

## شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

جهت نصب و راه اندازی دستگاه تجهیزات زیر مورد نیاز می باشد:

- کامپیوتر دارای پورت سریال یا اترنت
- نرم افزار MATLAB نسخه ۲۰۱۱ به بالا، نصب شده بر روی سیستم

شرایط محیطی برای کار و نگهداری دستگاه نیز به صورت زیر می باشد:

محدوده کاری	شرایط محیطی
۲۲۰ AC	ورودی ولتاژ
° KW	توان مصرفی بیشینه
0 to 40 °C	دمای کاری
%۹۰ >	رطوبت