

**پیوست 4: شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه
HT-2000**

دستگاه در محیط صنعتی نصب و راه اندازی میشود و برای اینکار IPxx های مورد نیاز به برای محل نصب رعایت میشود.