

شرایط نصب دستگاه شناور ساز با آب اشباع از هوا

محل نصب دستگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- محل استقرار دستگاه به صورت کاملاً تراز باشد.

ب- برق با شرایط لازم (تک فاز یا سه فاز) و ولتاژ و جریان لازم در نزدیک ترین نقطه به محل نصب فراهم باشد.

پ- آب لوله کشی با مشخصات لازم در نزدیک ترین نقطه به محل نصب در دسترس باشد.

ت- هوای فشرده با فشار حداقل ۶ بار در محل نصب در دسترس باشد.

ث- امکان اتصال به زمین دستگاه وجود داشته باشد.