

## شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه

- کمپرسور هوا و یا کپسول هوای فشرده همراه با رگلاتور با قابلیت تنظیم فشار خروجی بر روی ۲ بار
- کپسول CO<sub>2</sub> همراه با رگلاتور با قابلیت تنظیم فشار خروجی بر روی ۲ بار
- شلنگ و اتصالات مورد نیاز به دستگاه ( مندرج در Data Sheet )
- منبع برق تغذیه ۲۲۰ ولت با حداقل جریان ۱ آمپر به منظور تامین برق دستگاه
- حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب دستگاه ۰,۵m\*۰,۵m\*۰,۵m