

• شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی

- این دستگاه برای کار در اتاق تمیز طراحی و ساخته شده است. لذا می‌بایست میز آن به طور کامل تراز بوده و از هرگونه لرزش نیز جلوگیری شود.
- ترجیحاً اتاق محل قرار گیری دستگاه نور زرد داشته و از نفوذ سایر نورها به داخل اتاق جلوگیری شود.
- تغذیه برق دستگاه از برق شهری بوده.
- دمای هوای اتاق مورد استفاده نباید از حد معمول دمای محیط بالاتر باشد.
- برای نتیجه گیری بهتر و جلوگیری از آلودگی محیطی بهتر است این دستگاه داخل هود لمینار قرار گیرد.