

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

توضیحات	نگهداری	نصب و راه‌اندازی	شرایط
هنگامی که دستگاه در حال کار می‌باشد بهترین دما، دمای اتاق همان ۲۵ درجه سلیسیوس است.	۸- تا ۶۰	۸- تا ۶۰	رنج دمایی (سلیسیوس)
دستگاه نباید در معرض مستقیم آب باشد.	کمتر از ۹۰ درصد	کمتر از ۹۰ درصد	رطوبت
در هنگام کار نباید دستگاه در معرض لرزش و ارتعاش باشد.	ثابت شود.	ثابت شود.	ارتعاش
در صورتی که ارتفاع دستگاه کمتر از این میزان باشد، بسیاری از تمرینات قابل انجام نیست.	بیشتر از ۲۷۰ cm	بیشتر از ۲۷۰ cm	ارتفاع محیط