

بنام خدا

شرایط لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری

بسته بندی

دستگاه مجهز به بسته بندی با شاسی و دیواره چوبی و همچنین لرزه گیر از جنس یونولیت بوده و نیز توسط یک کاور پلکسی گلاس پوشانده شده است .
بسته بندی دستگاه را به آرامی باز کرده دستگاه را از جعبه بیرون آورده و در محل خود قرار دهید.
در هنگام باز کردن جعبه حتما به هشدار های روی جعبه دقت کنید.

برای نصب دستگاه حتما به نکات زیر توجه فرمایید:

- ۱- در هنگام نصب در محل از برخوردهای احتمالی دستگاه با دیوار و یا اشیاء موجود در محل و یا افتادن بر روی زمین خوداری شود .
- ۲- فاصله دستگاه از دیوار حتما باید ۳۰cm باشد .
- ۳- پس از نصب در محل به منظور ته نشین شدن روغن داخل کمپرسور حتما پس از ۳۰ دقیقه اقدام به راه اندازی دستگاه فرمایید .
- ۴- به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی از قرار دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید جلوگیری کنید.
- ۵- از سالم بودن پریز برق و همچنین سیم ارت (زمین) کاملا آگاه شوید
- ۶- در مسیر ورودی برق دستگاه یک ترانس جهت کنترل نوسانات ولتاژ قرار داده تا از آسیب رسیدن به دستگاه جلوگیری شود .
- مقدار برق مصرفی دستگاه به منظور تهیه ترانس مطلوب روی هر دستگاه قید شده است.
- ۷- دوشاخه برق دستگاه را به ترانس وصل کنید.
- ۸- دمای محیطی که دستگاه در آن نصب است باید بین (۲۵^{oC} - ۲۰) باشد.