

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم:

برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه باید شرایط زیر فراهم باشد:

ردیف	شرح
۱	فراهم بودن برق ۲۲۰ ولت
۲	دمای محیط ۲۰°C
۳	اتاق تمیز (عاری از هر گونه گرد و غبار و روغن)