

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری آرکاجت

۱. شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

- دمای محیط: ۲۰+ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد
- رطوبت: تا ۳۰٪
- شوک: تا ۰,۵ g
- نبود هر گونه روغن و آب در محیط
- نبود هر گونه گاز قابل انفجار و یا خورنده
- نبود هر گونه گرد و غبار مخصوصا گرد فلز
- ارتفاع تا ۲۰۰۰ متر از سطح دریا
- اتصال به زمین با مقاومت حداکثر ۱۰۰ اهم

۲. شرایط محیطی لازم برای نگهداری:

- دمای محیط: در صورت وجود جوهر ۰ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد و در صورت عدم وجود جوهر ۲۵- تا ۸۵+
- رطوبت: ۵ تا ۹۵٪ (بدون تقطیر)

صفحه: ۱ از ۱

تهران، اقدسیه، بزرگراه ارتش، نرسیده به مینی
سیتی، مجتمع میلاد، بلوک ۳، طبقه ۳، واحد ۱۲
تلفکس: ۲۲۴۶۴۲۵۰ - ۲۲۴۸۰۵۱۱