



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- دستگاه می بایست بر روی زمین مسلح با تحمل وزن 1ton/m^2 قرار گیرد.
- در کنار دستگاه وجود میز کار جهت کارکردن با قالب دستگاه ضروری است.
- ورودی و خروجی آب براساس دستورالعمل نصب دستگاه، نزدیک آن لازم است.