

شرایط محیطی نصب و نگهداری

فقط باید به شرایط دمایی در محدوده منفی ۴۰ تا مثبت ۸۰ درجه سانتی گراد توجه کرد.