



N.P.R Co.

نصب دستگاه

دستگاه پس از قرار گرفتن بر روی زمین مسطح و محیط غیر قابل اشتعال به پریز برق تک فاز زده می شود و آماده استفاده است.